

# P1 SU PIASTRELLE POSATE SU SOLETTA

CICLI MONOLITHO®							
	FASI	azione	preparazione	strumento	consumo circa kg/mq	pot life	tempo per sovrapplicazione
<b>GIORNO 1</b>	FASE 1	preparazione del supporto; pulizia accurata, levigare con grana 60-80, depolverare accuratamente					
	FASE 2	applicare prima mano di BASEPLUS A+B	<p>Impastare un sacco di BASEPLUS_A da 25 kg con 2,5 litri di acqua pulita e 5,0 litri di BASEPLUS_B utilizzando trapano mescolatore elettrico a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto ottenuto per 2'-3' minuti e rimestarlo brevemente prima dell'utilizzo. Applicare il rasante BASEPLUS A+B con spatola inox, in una o più mani, in funzione dello spessore da livellare, effettuando una posa non superiore a 5,0 mm per mano.</p> <p>Annegare nella prima mano di rasatura la rete di armatura <b>MIXTURA 4x4</b> in fibra di vetro apprettata e certificata, con trattamento anti alcali, avendo cura di effettuare dei sormonti tra le strisce di almeno 10,0 cm.</p>	frattone dentato monolitho®	1.5	1h	24h
<b>GIORNO 2</b>	FASE 3	applicare seconda mano di BASEPLUS A+B	<p>Impastare un sacco di BASEPLUS_A da 25 kg con 2,5 litri di acqua pulita e 5,0 litri di BASEPLUS_B utilizzando trapano mescolatore elettrico a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto ottenuto per 2'-3' minuti e rimestarlo brevemente prima dell'utilizzo. Applicare il rasante <b>BASEPLUS A+B</b> con spatola inox, in una o più mani, in funzione dello spessore da livellare, effettuando una posa non superiore a 5,0 mm per mano.</p>	frattone dentato monolitho®	1.5	1h	24h
			A essiccazione avvenuta è consigliabile carteggiare la superficie per eliminare le imperfezioni di applicazione. Prima di procedere con fase successiva verificare sempre il livello di umidità				