

# M1 SU MASSETTO IN CEMENTO POSATO SU SOLETTA

		CICLI MONOLITHO®					
	FASI	azione	preparazione	strumento	consumo circa kg/mq	pot life	tempo per sovrapplicazione
<b>GIORNO 1</b>	FASE 1	preparazione del supporto; pulizia accurata, se necessario anche la levigare con grana 60-80, depolverare accuratamente					
	FASE 2	applicare 1 mano di CONSOLIDA	microemulsione pronto uso	Rullo o plafone	0.08	nd	4h
	FASE 3	applicare 1 mano di BASEPLUS A+B	<p>Impastare un sacco di BASEPLUS_A da 25 kg con 2,5 litri di acqua pulita e 5,0 litri di BASEPLUS_B utilizzando trapano mescolatore elettrico a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto ottenuto per 2'-3' minuti e rimstarlo brevemente prima dell'utilizzo. Applicare il rasante BASEPLUS A+B con spatola inox, in una o più mani, in funzione dello spessore da livellare, effettuando una posa non superiore a 5,0 mm per mano. □meccanico, in modo particolare su supporti vetrificati in superficie.</p> <p>Nel caso di cavillature esistenti sul supporto da rasare, annegare nella prima mano di rasatura la rete di armatura <b>MIXTURA 4x4</b> in fibra di vetro apprettata e certificata, con trattamento anti alcali, avendo cura di effettuare dei sormonti tra le strisce di almeno 10,0 cm. Il giorno seguente all'applicazione del <b>BASEPLUS A+B</b> è consigliabile carteggiare la superficie per eliminare le imperfezioni di applicazione.</p>	frattone dentato monolitho®	1,5-3	1h	12h