

P2 SU PIASTRELLE POSATO SU TERRAPIENO

		CICLI MONOLITHO®					
	FASI	azione	preparazione	strumento	consumo circa kg/mq	pot life	tempo per sovrapplicazione
		Prima dell'intervento valutare il livello di umidità presente nel sottofondo. Effettuare accurata verifica della superficie sulla quale si andrà a lavorare ed adeguato trattamento meccanico rispettando quanto specificato nella nostra documentazione tecnica.					
GIORNO 1	FASE 1	preparazione del supporto; pulizia accurata, levigare con grana 60-80, depolverare accuratamente					
	FASE 2	applicare una mano di BARRIERA A+B+C	Impastare BARRIERA A con BARRIERA B, lasciare riposare qualche minuto e poi impastare il tutto con la polvere BARRIERA C utilizzando trapano mescolatore elettrico a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto ottenuto per 2'-3' minuti e rimstarlo brevemente prima dell'utilizzo. Applicare BARRIERA A+B+C con spatola inox, in una o più mani, in funzione dello spessore da livellare, effettuando una posa non superiore a 5,0 mm per mano, annegare nella prima mano di rasatura la rete di armatura MIXTURA 4x4 in fibra di vetro apprettata e certificata, con trattamento anti alcali, avendo cura di effettuare dei sormonti tra le strisce di almeno 10,0 cm. Prima di procedere con fase successiva verificare sempre il livello di umidità.	frattone dentato monolitho®	1.6	1h	24h
			Il giorno seguente all'applicazione del BARRIERA A+B+C è consigliabile carteggiare la superficie per eliminare le imperfezioni di applicazione. Prima di procedere con fase successiva verificare sempre il livello di umidità				

	FASI	azione	preparazione	strumento	consumo circa kg/mq	pot life	tempo per sovrapplicazione
GIORNO 2	FASE 3	applicare seconda mano di BARRIERA A+B+C	Impastare BARRIERA A con BARRIERA B, lasciare riposare qualche minuto e poi impastare il tutto con la polvere BARRIERA C utilizzando trapano mescolatore elettrico a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto ottenuto per 2'-3' minuti e rimstarlo brevemente prima dell'utilizzo. Applicare BARRIERA A+B+C con spatola inox, in una o più mani, in funzione dello spessore da livellare, effettuando una posa non superiore a 5,0 mm per mano.	frattone dentato monolitho®	1.6	1h	24h
			Il giorno seguente all'applicazione del BARRIERA A+B+C è consigliabile carteggiare la superficie per eliminare le imperfezioni di applicazione. Prima di procedere con fase successiva verificare sempre il livello di umidità				